

Benützung des Bauwasserzählers am Oberflurhydrant

Abholung / Rückgabe :

Industrielle Betriebe Kloten AG, Flughafenstr. 25, 8302 Kloten

Öffnungszeiten :

Montag – Freitag

07.30 – 11.30 Uhr / 13.30 – 16.30 Uhr

Probleme, Defekte oder Beschädigungen bitte sofort melden :

Tel. No. +41 44 815 15 15

Email wasserwerk@ibkloten.ch



Montageanleitung Bauwasserzähler

1. Roter Hydrantendeckel öffnen
2. Kontrolle: Mittelspindel muss ganz geschlossen sein, anschliessend beide Seitenspindeln schliessen
3. Wasserzähler an der gewünschten Seite montieren
4. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn öffnet und durch Drehen im Uhrzeigersinn schliesst sich der Hydrant. Das Öffnen und Schliessen hat langsam und behutsam zu erfolgen
5. Mittelspindel langsam und vollständig öffnen und anschliessend die entsprechende Seitenspindel langsam öffnen
6. Wasserzähler vor Gebrauch gut spülen
7. Der Bauwasseranschluss ist nun einsatzbereit

Demontageanleitung Bauwasserzähler

1. Mittelspindel ganz schliessen
2. Wasserdruck des Wasserzählers ablassen
3. Wasserzähler vom Hydranten entfernen
4. Beide Seitenspindeln schliessen und Dichtung entlasten, das heisst eine Umdrehung zurückdrehen
5. Roter Hydrantendeckel schliessen und seitliche Verschlusskappen montieren

Die Benützung und Handhabung erfolgt in eigener Verantwortung. Wird für den Wasserbezug ein Strahlrohr gebraucht, muss dieses langsam geöffnet und wieder langsam geschlossen werden. Die Wasserversorgung lehnt jegliche Haftung und Schäden infolge falscher Bedienung ab. Die Wasserversorgung ist allen Hydranten Benützern für die Einhaltung dieser Anleitung dankbar. Damit helfen Sie, Schäden und Wasserverluste zu verhindern und wir können gewähren, dass die Anlagen stets in einem betriebs sicheren Zustand sind.